SUA VIDA MULTIMELHOR

Atualização de firmware Roteador Wireless 150Mbps 1 Antena Fixa- RE057 É recomendado que o roteador Multilaser esteja apenas conectado em qualquer porta LAN a um computador ou notebook.



Obs.: As cores dos cabos são meramente ilustrativas, o importante é a conexão em cada porta.



1 Pressione a tecla **Windows** e a letra **R**, simultaneamente.



2 Na linha Abrir, digite CMD e clique em OK.

💷 Exec	utar	×
	Digite o nome de um programa, pasta, documento ou recurso da Internet e o Windows o abrirá para você.	
<u>A</u> brir:	cmd	\sim
	OK Cancelar <u>P</u> rocurar.	

3 Com a tela abaixo aberta, digite « ipconfig » e pressione ENTER.



No campo **Gateway Padrão**, você verá o IP padrão do roteador Multilaser.

SUA VIDA MULTIMELHOR

Acesse um navegador de internet e digite o IP do roteador Multilaser, o padrão é 192.168.1.1 e pressione ENTER.





Navegadores mais utilizados



r				
MULTILASEC		Select Language 🔻	O Advanced	
	Configu	ıração rápida		Na interface inicial do seu Roteador
	Tipo de ligação à Inter	net		clique em "Advanced" para iniciar as configurações.
internet	IP dinâmico	P estático O PPPoE	Outro	
	Clone MAC :			
	Configuração sem fios			
	2.4G SSID :	RE170		
Wireless	Avançada :	 Desativar Ativar 		
	Senha :	password (Introduza entre 8 e 63 caracteres.)		
		Guardar		
MULTILAS	SEC			

SUA VIDA MULTIMELHOR

Clique no ícone abaixo para baixar a última versão de firmware disponível para o produto.



OBS: Após receber e baixar a atualização no computador, localize o arquivo e onde esta sendo salvo.



MULTILASEC



RE057	Atualização firmware	V2.1	.40854	a designed and a desi		
	Versão atual : Multilaser(RE057)-V2.1.40854,2016.12.23 10:16.					
Estado	Fichaira atualização :		Clique em "Ferramentas Sistema" na			
Rede			sequencia selecione "Atualização Firmware"			
Sem fios	Sugestões: Não desligue o router durante a atualização do firmware.					
Controle de Banda	Atualizar					
Encaminhamento						
Controle do acesso						
DNS dinâmico			Clique em	"procurar" para		
Avançadas			abrir o dir	etório de downloads.		
Ferramentas sistema						
Atualização firmware						
Backup e restaurar						
Ferram diagnóstico						
Acesso Remoto						
Definições hora						
Senha						
Estatísticas						
Registro do sistema						
Reiniciar o sistema						
Reinicio agendado						
Padrões de Fábrica						
Select Language 🔹						



MULTILASEC

Quick Setup

RE057	Atualização firmware	V2.1.40854	
Estado Rede	Versão atual : Multilaser(RE057)-V2.1.40854,2016.12.23 10:16. Ficheiro atualização : Procura Supertão: Não declinas o studiante o studiant	ar	
 Sem fios Controle de Banda Encaminhamento Controle do acesso 	Sugestoes: Nao desligue o router durante a atualização do firmware. Image: Abrir Image: Abrir <	← ← Pesquisar Download:	abrir o " Diretório " de downloads
 DNS dinâmico Avançadas Ferramentas sistema Atualização firmware Backup e restaurar Ferram diagnóstico Acesso Remoto Definições hora Senha Estatísticas Registro do sistema Reiniciar o sistema Reinicio agendado Padrões de Fábrica 	 ★ Favoritos ▲ Área de Trabalhe ▶ Downloads > Locais △ OneDrive ■ Bibliotecas □ Documentos □ Imagens △ Músicas □ Vídeos □ Computador △ Disco Local (C:) 	Seleci arqui Seleci	ione a pasta de destino onde o vo foi recebido ou baixado. one o arquivo e clique em abri i
Select Language 🔹	Nome: Multilaser(RE057)-V2.1.36797New	 ▼ Todos os arquivos ▲ Abrir ▼ Cancelar 	

MULTILASEC SUA VIDA MULTIMELHOR

MULTILASEC

RE057

Estado

Rede

Sem fios

Controle de Banda

Controle do acesso

Ferramentas sistema
 Atualização firmware
 Backup e restaurar
 Ferram diagnóstico
 Acesso Remoto
 Definições hora

Registro do sistema
 Reiniciar o sistema
 Reinicio agendado
 Padrões de Fábrica

DNS dinâmico

Avançadas

Senha
 Estatísticas

Atualização firmware

Ficheiro atualização

Versão atual : Multilaser(RE057)-V2.1.40854,2016.12.23 10:16.

Sugestões: Não desligue o router durante a atualização do firmware.

Atualizar

Multilaser(RE057)-V2.1.36797New

Procurar



V2.1.40854

Após clicar em "Abrir" em "Ficheiro atualização" você verá o arquivo a ser atualizado

Após isso clique em "Atualizar"







Na sequencia seu roteador reiniciará, aguarde o processo de atualização e contagem de 0 á 100% no termino você poderá refazer as configurações novamente.

MULTILASEC SUA VIDA MULTIMELHOR

Importante:

Caso apresente alguma falha no procedimento, realize o reset no

produto e repita o processo de configuração.

Qualquer falha ou dificuldade no procedimento, entre em contato com o Suporte

Técnico de Redes, através do telefone: (11) 3198-5883 Opção 3.

